

Onderhoudsinstructie ClimaRad Ventura V1X

Onderhoudsfrequentie filters

Wanneer vervangt u de filters?

- Bij normaal gebruik: om de 2 jaar of eerder als de melding 'filter vervuild' op het display verschijnt (bijvoorbeeld bij woningen en kantoren).
- Bij intensief gebruik: na 1 jaar of eerder als de melding 'filter vervuild' op het display verschijnt (bijvoorbeeld bij zorgcomplexen en scholen).

Filters bestellen

Bestel nieuwe filters via


www.climarad.nl/filters

Toevoer- en afvoerfilter vervangen




8 sec.


1. Zet uw toestel in de service-modus door bovenstaande toetsencombinatie 8 seconden in te drukken. Alle LED's gaan branden. Wacht 1 minuut zodat de kleppen kunnen openen.




2. Verwijder de twee schroeven op het bovenpaneel. Verwijder dan één van de twee zijpanelen van het toestel.




3. Verwijder de twee zwarte filterdoppen.



4. Verwijder beide vervuilde filters en plaats de nieuwe toevoerfilter (onder) en afvoerfilter (boven).



5. Plaats de twee filterdoppen weer terug op de juiste plek.



6. Plaats het zijpaneel weer terug. Plaats dan de twee schroeven terug op het bovenpaneel. Reset de filterurenteller door bovenstaande toetsencombinatie 6 seconden in te drukken. De melding „filter vervuild“ verdwijnt.


Druk op een willekeurige toets om de service-modus te verlaten.

Belangrijk: Reset de filterurenteller alléén indien u de filters heeft vervangen.


Luchtkanalen en insectengaas reinigen




1. Zet uw toestel in de service-modus door bovenstaande toetsencombinatie 8 seconden in te drukken. Alle LED's gaan branden. Wacht 1 minuut zodat de kleppen kunnen openen.




2. Reinig het insectengaas aan de onderzijde van de unit met uw stofzuiger.




3. Verwijder de twee schroeven op het bovenpaneel. Verwijder dan één van de twee zijpanelen van het toestel.



4. Verwijder de doppen van beide luchtkanalen. Reinig de ingangen van de kanalen met een droge doek of stofzuiger. Reinig ook het insectengaas in beide luchtkanalen. Plaats daarna de doppen weer terug in het toestel.



5. Plaats het zijpaneel weer terug. Plaats dan de twee schroeven terug op het bovenpaneel.



6. Druk op een willekeurige toets om de service-modus te verlaten.